


TP-X7 přenosná bluetooth termotiskárna

Stručný návod k obsluze

Správný postup zprovoznění tiskárny doporučujeme shlédnout na instruktážním videu:



Popis



Nabití tiskárny

Tiskárnu nabijte pomocí přiloženého kabelu, případně jiné vhodné nabíječky (parametry viz dále v tomto návodu)

Vložení papíru

Otevřete kryt zásobníku papíru a vložte roličku papíru do zásobníku tak, aby po uzavření krytu vyčníval min. 1 cm papíru z tiskárny, dbejte při tom na správnou orientaci papíru.

UPOZORNĚNÍ: tiskárna je určena k tisku na roličky speciálního teplocitlivého papíru (termopapíru) o šířce 57mm a maximálním průměru 25mm

Příprava telefonu/tabletu

Nainstalujete si z aplikačního obchodu aplikaci, určenou pro tuto tiskárnu:

pro Android:



pro iOS:




Zapnutí tiskárny a spojení s telefonem/tabletem

Na tiskárně podržte stisknuté tlačítko Power, dokud se nerozsvítí světelný indikátor.

V telefonu/tabletu zapněte bluetooth, spusťte nainstalovanou aplikaci a v nastavení zvolte příslušnou tiskárnu.

Přesný postup v aktuální verzi aplikace najdete na instruktážním videu:



Světelná indikace:

bliká zeleně: tiskárna je připravena
svítí červeně: chybí papír/otevřený kryt/přehřátí
bliká zelená/červená: vybitá baterie

Parametry:

metoda tisku: přímý termotisk
rozlišení tisku: 200 dpi
papír: termocitlivý, šířka 57mm, průměr max. 25mm
baterie: 1000 mAh
nabíjení: USB-C konektor, DC 5V/2A max.